

# AMPLIFICATORE AURICOLARE

Indossare l'apparecchio acustico dietro l'orecchio (FIG. 3)

Inserire delicatamente l'auricolare nel condotto uditivo spingendolo in profondità (FIG. 4)

Assicurarsi che l'apparecchio sia ben aderente al capo e che l'auricolare sia ben tirato

## INSERIMENTO BATTERIA

Aprire il vano batteria spingendo con la punta delle dita il peduncolo sul dorso dell'apparecchio. Inserire come mostrato in figura (FIG. 1) una batteria a bottone del tipo LR-44 da 1,5V.

## ISTRUZIONI D'USO

Togliere l'apparecchio dalla custodia. Controllare che la batteria sia stata correttamente inserita. Ruotare la ghiera verso il volume più basso (FIG. 2).

Indossare l'apparecchio acustico come descritto in premessa (FIG. 3). Sposare il tasto sulla posizione ON.

Aumentare il livello del volume molto gradualmente secondo le proprie necessità. Nell'effettuare questa operazione evitare di coprire con la mano l'apparecchio perché potrebbe emettere un fischio sgradevole.

Quando non in uso spegnere spostando il selettore su OFF. Questo prolungherà la durata della batteria.

## MANUTENZIONE

Prima di indossare l' Amplificatore provvedere alla pulizia del condotto uditivo con un bastoncino cotonato. Se il piccolo foro sul cappuccio di silicone si tappa con il cerume naturale dell'orecchio, la qualità del suono è inferiore: periodicamente provvedere alla pulizia con l'apposito spazzolino fornito.

## SOSTITUZIONE DEL CAPPUCCIO DI SILICONE

1. Per togliere il vecchio cappuccio, alzare la rima di silicone, girare e tirare contemporaneamente.

2. Per mettere il nuovo cappuccio, alzare la rima di silicone, prenderla tra il pollice e l'indice ed inserirla nella sua sede girando un pò se necessario. Riabbassare la rima: l'apparecchio è nuovamente pronto all'uso.

## AVVERTENZE

**NON** utilizzare L'Amplificatore per conversazioni al telefono cellulare o al portatile di casa: le onde radio rendono il suono molto disturbato. **NON** deve entrare in contatto con alte temperature, umidità e acqua, evitare l'esposizione diretta al sole. **NON** usare mentre si dorme. **NON** lasciare alla portata dei bambini. Quando la batteria è completamente scarica, sostituirla.

